仕様一覧　正誤表

　このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

　本機に添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「10 付録　機能一覧」をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

■タイプ VA の場合

区分	頁	読み替え内容
変更	44	**(誤)マニュアルでの記載**

型名	VY22M/A-7 VJ22M/A-7
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.00024(AAA)
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.00024(AAA)

(正)読み替え

型名	VY22M/A-7 VJ22M/A-7
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.00045(AAA)
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.00045(AAA)

■タイプ VF の場合

区分	頁	読み替え内容
変更	50	**(誤)マニュアルでの記載**

型名	VY22M/F-7 VJ22M/F-7
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.00034(AAA)
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.00032(AAA)

(正)読み替え

型名	VY22M/F-7 VJ22M/F-7
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.00064(AA)
エネルギー消費効率(2007 年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.00061(AA)

853-810924-358-A

810924358A